

Allgemeine Sicherheitswarnzeichen und -gebote



Allgemeiner Warnhinweis, bitte beachten Sie die folgenden Hinweise!



Warnung, Quetschgefahr!



Warnung, Spitzer Gegenstand!



Warnung vor heißen Oberflächen!



Warnung vor feuergefährlichen Stoffen / Warnung Brandgefahr



Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Gerätes sowie die beigegeführten Sicherheitshinweise ausführlich durch!



Nehmen Sie Ihr Gerät vor den Reparaturarbeiten immer von der Stromquelle!



Tragen Sie unbedingt geeignete Schutzhandschuhe!

Sicherheitshinweise

Bügeleisen

WICHTIG

Hierbei handelt es sich nur um beispielhafte Darstellungen, bitte immer die Bedienungsanleitung Ihres Gerätes zur Hand nehmen!

Alle Sicherheitshinweise beschreiben detailliert die potenziellen Risiken, auf die sie abzielen, und enthalten präzise Anweisungen zur Vermeidung von Verletzungen, Sachschäden oder elektrischen Schlägen infolge unsachgemäßer Handhabung. Bitte beachten Sie die nachstehenden Richtlinien:



WARNUNG



1. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie die beschriebenen Vorgänge ausführen.
2. Verwenden Sie Schutzhandschuhe, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
3. Führen Sie die beschriebenen Vorgänge nur aus, wenn das Gerät kalt ist.

- Trennen Sie das Gerät vor Installationsarbeiten unbedingt von der Stromquelle.
 - Installation und Reparaturen sollten von qualifizierten Fachkräften gemäß den Herstellerangaben und den geltenden örtlichen Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden. Führen Sie daher nur eigenständig Reparaturen oder einen Teiletausch durch, wenn das Benutzerhandbuch dies ausdrücklich vorsieht.
 - Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Ersatzteile, im Zweifelsfall Originalersatzteile.
 - Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit Zubehör oder Ersatzteilen spielen.
 - Fassen Sie Zubehör und Ersatzteile nicht mit feuchten Händen an.
- Gefahr durch heiße Oberflächen: Berühren Sie niemals die heiße Bügelsohle, da diese Verbrennungen verursachen kann. Halten Sie Kinder fern und verhindern Sie, dass sie das Gerät als Spielzeug nutzen.
- Verbrennungsrisiko: Vermeiden Sie während und unmittelbar nach der Nutzung den Kontakt. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie Tücher oder andere brennbare Materialien in die Nähe bringen.
- Vorsicht beim Dampfaustritt: Halten Sie Hände und Körperteile vom Dampfauslass fern, da der heiße Dampf zu Verbrennungen führen kann.
- Bei der Installation, Wartung oder Montage von Ersatzteilen sollten stets geeignete Arbeitshandschuhe getragen werden.
 - Kinder sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Wissen sollten das Gerät nur unter Aufsicht oder nach gründlicher Einweisung durch verantwortliche Personen benutzen.
- Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern

aufbewahren: Kinder könnten sich in Verpackungsmaterialien wie Plastiktüten oder Folien einwickeln oder diese über den Kopf ziehen, was zu Erstickungsgefahr führen kann. Sorgen Sie daher dafür, dass Verpackungsmaterialien nicht in die Nähe von Kindern gelangen.

Montage Bügeleisen

